

Ostrzeżenia i informacje bezpieczeństwa

[PL] **WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE – Zachowaj do wykorzystania w przyszłości!**

Ostrzeżenie – Wszystkie łóżka mogą stwarzać ryzyko obrażeń lub uduszenia, jeśli nie są używane prawidłowo. Nigdy nie przykręcaj, nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów, takich jak paski, liny, sznurki, uchwyty, haczyki itp. do jakiegokolwiek części łóżka, która nie jest przeznaczona do użytku z łóżkiem.

Ostrzeżenie - Uwaga! Antresolę i łóżko na antresoli przykręć do ściany (w zestawie uchwyt kątowy), aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania i bezpieczeństwo.

Ostrzeżenie - Nie używaj łóżek dziecięcych, jeśli brakuje jakiegokolwiek części konstrukcyjnej lub jest ona uszkodzona.

Uwaga! – Do czyszczenia mebli używaj zwilżonej miękkiej tkaniny. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie koloru. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych oraz szorstkich ściereczek.



Ostrzeżenie - Ten produkt zawiera małe części i opakowanie, które przechowuj w miejscu niedostępnym dla wszystkich dzieci.



Ostrzeżenie - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, spadzistym dachem, sufitem, sąsiednimi meblami (np. szafkami) itp.. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń odległość między górną barierą ochronną, a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub powinna być większa niż 230 mm.

Ostrzeżenie - Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu tego produktu.



Ostrzeżenie - Używaj tylko materacy o grubości 8-12 cm.



Ostrzeżenie - Dopuszczalne obciążenie całej konstrukcji łóżka przy równomiernym nacisku wynosi ok. 180kg, wyjątek stanowi antresola 120kg.



Ostrzeżenie – Zachowaj ostrożność – maksymalny nacisk na stelaż 90kg.



Ostrzeżenie - Nie pozwalaj dziecku skakać na łóżku.



Ostrzeżenie - Uwaga! Zaleca się, aby wszystkie wysokie łóżka, łóżka na antresoli i łóżka piętrowe były używane przez dzieci w wieku powyżej 6 lat ze względu na ryzyko obrażeń spowodowanych upadkiem.



Ostrzeżenie - Nie pozwalaj dzieciom huśtać się na elementach konstrukcyjnych, wiąże się to z ryzykiem poważnych obrażeń spowodowanych upadkiem. W przypadku łóżek na antresoli i łóżek piętrowych używaj drabiny, aby wejść i wyjść z górnej części łóżka.



UWAGA! - Łóżka mają 2 lata gwarancji przy prawidłowym użytkowaniu.

WAŻNA INFORMACJA

- Zapewnij sobie wystarczająco dużo miejsca na montaż.
- Ostrożnie rozpakuj i sprawdź kompletność zamówienia. Upewnij się czy wszystkie elementy pasują i czy nie ma śladów uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na tym etapie, przed rozpoczęciem montażu natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Do montażu łóżek zalecamy 2 osoby.
- Zmontuj produkt jak najbliżej zamierzonego miejsca docelowego w pomieszczeniu. Aby przenieść je w inne miejsce podnoś łóżko, nie ciągnij.
- Podczas montażu umieść produkt na zabezpieczonej (prześcieradło, koc itp.) płaskiej i twardej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie używaj elektronarzędzi, takich jak wiertarki lub wkrętarki elektryczne, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia i unieważnić gwarancję.
- Uważaj, aby nie dokręcić zbyt mocno żadnych złączy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Umieść łóżko w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, aby utrzymać niską wilgotność i zapobiec powstawaniu pleśni w łóżku i wokół niego.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie okucia i dokręcaj je w razie potrzeby.
- Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.